

BMW M Performance Folien Seitenschweller

Wichtige Hinweise:

Der Verbau von BMW M Performance Komponenten ist in erster Linie in der BMW Handelsorganisation sowie durch autorisierte BMW Service Betriebe bestimmt.

Zielgruppe ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen BMW Reparaturanleitungen, Stromlaufplänen, Wartungshandbüchern und Arbeitsanleitungen in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

Montagehinweise:

- Klebeflächen sind mit einem Reiniger zu reinigen und müssen sauber, wachs- und fettfrei sein.
- Beim Verkleben und Trocknen darf die Umgebungstemperatur 15 °C nicht unter- bzw. 35 °C nicht überschreiten. Die maximale Oberflächentemperatur für den Untergrund beträgt 28 °C.
- Die zu beklebende Fläche waschen und mit Isopropanol (99%) von allen Öl-, Fett- oder Politurresten reinigen (keine rückfettenden Detergenzien oder Lösemittel verwenden. Keinen Spiritus). Die Klebebereiche der Folienenden, die um Kanten geklebt werden, müssen besonders sorgsam gereinigt werden. Folie unbedingt mit sauberen Händen verkleben.
- Das Fahrzeug ist nach ca. 6 Stunden fahrbereit und nach ca. 48 Stunden waschanlagenfest.
- Durch Wärmeeinwirkung (direkte Sonneneinstrahlung, Föhn) passt sich die Folie der Fahrzeugoberfläche an, gegebenenfalls auftretende Lufteinschlüsse verschwinden dadurch. Ebenfalls verschwinden bei der Montage entstandene Kratzspuren durch die Wärmeeinwirkung.
- Die Folien sollten nach der Montage auf ca. 35 °C Oberflächentemperatur flächig erwärmt und nochmals angedrückt werden. Die jeweiligen Folienenden, die um Kanten geklebt werden, müssen besonders sorgsam angedrückt werden.
- Es wird empfohlen, die Kanten nach 2 bis 3 Stunden zu überprüfen und gegebenenfalls erneut zu rakeln.
 - Sind beim F82 die M Performance Motorsportstreifen (Teilenummer: 51 14 2 351 090) in Verbindung mit dem Motorsportstreifen M Performance Aufkleber verbaut, darf der M Performance Schriftzug des M Performance Folien Seitenschweller (Teilenummer: 51 14 2 350 706) nicht verbaut werden.
 - Ist beim G05, G18 die Folierung Frozen Black (Teilenummer: 51 14 2 456 383) verbaut, dürfen die Schwellerfolierung (Teilenummer: 51 14 2 458 236) und der M Performance Schriftzug (Teilenummer: 51 14 2 461 811) nicht verbaut werden.
 - Ist beim G20 die Folierung Frozen Black (Teilenummer: 51 14 2 458 194) verbaut, darf der M Performance Schriftzug Aufkleber (Teilenummer: 51 14 2 461 811) nicht verbaut werden.

- Ist beim G60, G61 die Folie Akzentstreifen Frozen Black (Teilenummer: 82 14 5 A8E DB7) verbaut, darf die Folierung Schweller Grau (Teilenummer: 82 14 5 A8E DC6) nicht mit dem M Performance Schriftzug verbaut werden. Der M Performance Schriftzug ist mit geeigneten Mitteln von der Trägerfolie zu entfernen.
- Die M Performance Folien Seitenschweller müssen unten komplett um den Sichtbereich gerakelt werden. Es empfiehlt sich, eine Hebebühne zu verwenden.

Sicherheitshinweise:

- Das Fahrzeug ist nach ca. 6,0 Stunden fahrbereit und nach ca. 48,0 Stunden waschanlagenfest.
- Bei Verwendung von Dampf-Hochdruck Reiniger, folgende Einschränkungen beachten:
 - minimale Distanz zwischen Reinigungsdüse und Untergrund: 1 m
 - maximale Temperatur: 60 °C
 - der Reinigungsstrahl sollte nicht stärker als 30° vom rechten Winkel zum Untergrund abweichen
- Die Folie sollte regelmäßig gründlich (alle 8-10 Wochen) gereinigt werden.
- Besonders aggressive Verunreinigungen, wie z. B. durch Baumharze, tote Insekten oder Vogelkot, sollten schnellstmöglich mit warmem Wasser und Seifenlauge abgewaschen werden.
- Matte Folien dürfen nicht aufpoliert werden. Außerdem ist von der Verwendung von Heißwachs abzusehen.